X-SECTION 0+00
SCALE 1"=50'

X-SECTION 7+00
SCALE 1"=50'

X-SECTION 12+50
SCALE 1"=50'



X-SECTION 16+31
SCALE 1"=50'

X-SECTION 19+56
SCALE 1"=50'

X-SECTION 22+40
SCALE 1"=50'

X-SECTION 1+20
SCALE 1"=50'

X-SECTION 0+97
SCALE 1"=50'

X-SECTION 8+45
SCALE 1"=50'

X-SECTION 13+90
SCALE 1"=50'

X-SECTION 16+36
SCALE 1"=50'

X-SECTION 20+14
SCALE 1"=50'

X-SECTION 23+16
SCALE 1"=50'

X-SECTION 1+56
SCALE 1"=50'

X-SECTION 1+97
SCALE 1"=50'

X-SECTION 9+90
SCALE 1"=50'

X-SECTION 14+30
SCALE 1"=50'

X-SECTION 17+17
SCALE 1"=50'

X-SECTION 20+43
SCALE 1"=50'

X-SECTION 23+31
SCALE 1"=50'

X-SECTION 1+66
SCALE 1"=50'

X-SECTION 3+00
SCALE 1"=50'

X-SECTION 10+70
SCALE 1"=50'



X-SECTION 15+10
SCALE 1"=50'

X-SECTION 17+67
SCALE 1"=50'

X-SECTION 21+28
SCALE 1"=50'

X-SECTION 0+00
SCALE 1"=50'

X-SECTION 2+41
SCALE 1"=50'

X-SECTION 3+00
SCALE 1"=50'

X-SECTION 11+30
SCALE 1"=50'

X-SECTION 15+61
SCALE 1"=50'

X-SECTION 19+31
SCALE 1"=50'



X-SECTION 21+60
SCALE 1"=50'

X-SECTION 0+76
SCALE 1"=50'

X-SECTION 2+81
SCALE 1"=50'

CORRECTION

UNDERWOOD FOR FELTER
1"=50' CROSSECTIONS...
HUDSON COAL CO.