
DATUM 600
SECTION 60+00
BASE LINE


DATUM 600
SECTION 62+00
BASE LINE

DATUM 600
SECTION 64+00
BASE LINE


DATUM 600
SECTION 66+00
BASE LINE


DATUM 600
SECTION 68+00
BASE LINE


DATUM 600
SECTION 70+00
BASE LINE